



Kurzanleitung CYDEr**Jack**® RFID komfort

ZN 2055 003-100

cyber Jack® RFID komfort

Der cyber Jack® RFID komfort ist ein RFID-Chipkartenleser für den Personalausweis und Online-Banking, er entspricht als Komfort-Leser der technischen Richtlinie TR-03119 des BSI. Er unterstützt kontaktlose RFID-Chipkarten für Anwendungen wie die eID und eSign mit dem Personalausweis, GeldKarte oder eTicketing.

kontakthehafteten und kontaktlosen Mit Chipkarten unterstützt er beispielsweise die Sichere PIN-Eingabe für die gualifizierte elektronische Signatur (OES, eSign), Die Sichere PIN-Eingabe ist eine der wichtigsten Sicherheitsanwendungen eines Chipkartenlesers ab der Sicherheitsklasse 2. Um sicherzustellen. dass die PIN nicht im Leser gespeichert wird, wurden spezielle Sicherheitsfunktionen im cyberJack® RFID komfort implementiert und die Hard- und Software des Chipkartenlesers strengen sicherheitstechnischen Evaluierungen unterzogen. Während des Modus "Sichere PIN-Eingabe" wird durch die Sicherheitsfunktion "Befehlsfilter" sichergestellt, dass nur zugelassene Kommandos zur Chipkarte gesendet werden. Alle anderen Befehle zur Chipkarte werden vom Chipkartenleser blockiert

WICHTIGER HINWEIS:

Bitte lesen Sie vor Gebrauch des cyber**Jack® RFID komfort** die Sicherheitshinweise in der Installations- und Bedienungsanleitung. Die Einhaltung dieser Sicherheitshinweise ist für den sicheren Gebrauch des Lesegerätes zwingend erforderlich.

(vgl. Installations- und Bedienungsanleitung Kapitel Sicherheitsfunktion).

Ausführliche, aktuelle Bedienungsanleitung Unter www.reiner-sct.com/manuals finden Sie die ausführlichen und stets aktuellen Bedienungsanleitungen für alle cyber Jack® Modelle. Bitte lesen Sie diese vor der Inbetriebnahme unbedingt vollständig durch. Bei einem Firmwareupdate ist es unbedingt erforderlich, diese ausführliche und aktuelle Anleitung zu lesen.

WICHTIGER HINWEIS:

Bitte installieren Sie zuerst die cyberJack[®] RFID Gerätetreiber, <u>bevor</u> Sie den Chipkartenleser am PC einstecken! Den aktuellen Treiber für den cyberJack[®] RFID komfort finden Sie unter: www.reiner-sct.com/treiber

1 / Sicherheitshinweis Gerätesiegel

Achten Sie vor jeder Inbetriebnahme darauf, dass die beiden aufgebrachten Siegel unbeschädigt sind und der Abbildung auf dem Foto entsprechen (siehe ausführliche Bedienungsanleitung).

1) Unbeschädigtes Siegel bei Tageslicht



Die Merkmale zur Fälschungssicherheit – Hologramm, Firmenlogo und Nummerierung – müssen, wie in der Abbildung, vorhanden sein. Die Hintergrundfarbe des Siegels muss einheitlich sein. Bei einem abgelösten Siegel ist ein Schachbrettmuster erkennbar oder/und das Siegel ist beschädigt (siehe Abbildungen abgelöster Siegel).

2) Abgelöstes Siegel mit Schachbrettmuster



3) Beschädigtes Siegel mit Schachbrettmuster



Bei einer Beschädigung der Gerätesiegel besteht Manipulationsverdacht. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall umgehend an Ihren Fachhändler und verwenden Sie das Gerät nicht.

2 / Anschluss des USB-Kabels

Dem Produkt liegen zwei USB-Anschlusskabel bei, je nach Einsatzumgebung können Sie das kurze Anschlusskabel z.B. für das Notebook oder das lange Anschlusskabel für den Anschluss des Chipkartenlesers an einen Desktop-Rechner nutzen.

Bitte entnehmen Sie das Gerät und das entsprechende USB-Kabel aus der Verpackung und stecken Sie das USB-Kabel in die dafür vorgesehene Kabelbuchse auf der Geräterückseite Ihres cyber *Jack®* **RFID komfort** ein. Der Pfeil, der sich auf dem kleinen Stecker befindet, muss für Sie sichtbar sein.

Legen Sie danach das USB-Kabel in die Kabelführung ein, so dass das Kabel nach hinten oder seitlich abgeführt wird. Wenn Sie das Kabel nach hinten führen, können Sie auch die weitere Kabelführung im Standfuß nutzen.





3 / Aufstellen des cyber Jack® RFID komfort

Entnehmen Sie den Metallstandfuß aus der Verpackung und schieben Sie den Standfuß in die seitlichen Führungen des Geräts komplett ein, so dass der Chipkartenleser einen sicheren Stand hat.





Mit dem cyber *Jack*® **RFID komfort** können sowohl kontaktbehaftete als auch kontaktlose Chipkarten ausgelesen werden. Dazu sind zwei separate Karteneinschübe vorgesehen. Der vordere Einschub ist für die kontaktbehafteten Chipkarten und der hintere Einschub ist für die kontaktlosen Chipkarten, wie zum Beispiel den Personalausweis, vorgesehen.

> Einschub für kontaktbehaftete Chipkarten

> > Einschub für kontaktlose Chipkarten





5 / Treiberinstallation unter Windows

Laden Sie sich den aktuellen Treiber unter www.reiner-sct.com/treiber herunter. Folgen Sie bei der Installation den jeweiligen Hinweisen des Installationsprogramms.

Starten Sie die Installation, indem Sie die .exe-Datei doppelt klicken.

6 / Funktionstest

Nachdem die Installation abgeschlossen und der Rechner ggf. neu gestartet wurde, finden Sie unter Start > Programme > REINER SCT cyber **Jack**® ein Icon mit der Bezeichnung "cyber **Jack**® Gerätemanager, Funktionstest". Starten Sie nun dieses Gerätemanager-Programm.

Bitte wählen Sie innerhalb des Funktionstests im Menüreiter "Test" das angeschlossene Chipkartenlesermodell des cyber *Jack*[®] aus, falls dieses nicht schon ausgewählt ist. Durch einen anschließenden Klick auf den Text "Test starten" wird die korrekte Funktion des cyber *Jack*[®] RFID komfort an Ihrem System getestet. Sollte es bei der Installation zu Problemen gekommen sein, finden Sie unter www.reiner-sct.com/faq weitere Hinweise zur Problemlösung.

Benötigen Sie Unterstützung, dann klicken Sie im cyber **Jack**[®] Gerätemanager auf den Menüreiter "Support" und klicken Sie anschließend auf "Online-Support".

7 / Unterstützte Betriebssysteme

Dieser RFID-Chipkartenleser wird aktuell von folgenden Betriebssystemen unterstützt:

Windows (Client & Server): Alle von Microsoft offiziell veröffentlichten und vom erweiterten öffentlichen Support eingeschlossenen Windows Betriebssysteme für PC und Server (32 / 64 Bit). Details:

https://support.microsoft.com/de-de/help/13853/ windows-lifecycle-fact-sheet

8 / Ausführliche Bedienungsanleitung

Unter **www.reiner-sct.com/manuals** finden Sie die ausführliche Bedienungsanleitung für alle cyber*Jack®* Modelle. Bitte lesen Sie diese vor der Inbetriebnahme unbedingt vollständig durch. Mac (Client): Alle von Apple offiziell veröffentlichten und vom aktuellen öffentlichen Support eingeschlossenen OS X Betriebssysteme (32 / 64 Bit).

LINUX (Client & Server): Viele gängigen Linux-Betriebssysteme PC und Server (32 / 64 Bit).

Details und die aktuellen Treiber finden Sie stets unter: **www.reiner-sct.com/treiber**

9 / Angaben zur Richtlinie (Funkanlagen)

Bitte vor Erstinbetriebnahme Anleitung lesen: www.reiner-sct.com/manual

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Informationen und die ausführliche Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Produkt benutzen. Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter: www.reiner-sct.com/manual

Geben Sie das Produkt an Dritte stets zusammen mit dieser Bedienungsanleitung weiter. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es offensichtlich beschädigt ist.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch / Haftung

Der Chipkartenleser cyberJack RFID komfort kann für die elektronische Signatur und Verschlüsselung mittels kontaktbehafteten oder kontaktlosen Smartcards oder RFID-Tokens verwendet werden. Die Datenübertragung zu PC oder Notebook erfolgt via USB.

Das Gerät ist ausschließlich für die Nutzung in der Heim- oder Büroumgebung vorgesehen. Als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch gilt, wenn Sie dieses Produkt anders benutzen, als in der Bedienungsanleitung beschrieben.

REINER SCT übernimmt keine Haftung bei Missbrauch oder nicht ordnungsgemäßem Gebrauch des Produkts sowie der Zusatzgeräte / Zubehörteile. REINER SCT haftet nicht für Schäden aus Verbindungsabbrüchen zum USB Host oder zur Karte bzw. Token.

Vorgesehenes Nutzungsgebiet des Gerätes: Deutschland

Gesundheitsschäden und Unfälle vermeiden

Halten Sie stets einen Abstand von mindestens 30 cm zwischen Gerät und Herzschrittmacher bzw. implantiertem Defibrillator (ICDs) oder sonstigen sensiblen Geräten, da das Produkt hochfrequente Funkwellen im Frequenzbereich von 13,56 MHz aussendet. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanleitung Ihres Herzschrittmachers, ICDs oder ähnlichem.

Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Ihre Umgebung besondere Aufmerksamkeit erfordert. Halten Sie das Produkt von Kindern fern. Benutzen Sie das Produkt ausschließlich in Umgebungen, in denen die Nutzung von RFID- und USB Geräten gestattet ist. Fragen Sie gegebenenfalls das zuständige Personal.

Produktschäden und Störungen vermeiden

Halten Sie das Produkt stets trocken und setzen Sie es weder extrem niedrigen noch extrem hohen Temperaturen aus (Föhn, Heizung, lange Sonneneinstrahlung, etc.), um Korrosionen, Verformungen, Fehlfunktionen oder Zerstörung zu vermeiden.

Verwenden Sie ausschließlich die von REINER SCT mitgelieferten oder empfohlenen Zusatzgeräte / Zubehörteile. Reinigen Sie das Produkt ausschließlich mit einem weichen, trockenen Tuch.

Angaben zu Frequenzen und Sendeleistung

RFID-Kartenleser nach ISO 14443 Verwendete Frequenz: 13,56 MHz Art der Kopplung von Leser und Transponder: induktiv Maximale abgestrahlte Sendeleistung: < 100 mW



Geräteentsorgung (WEEE-Richtlinie)

Entsorgen Sie dieses Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Recycling Center.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

CE

Hiermit erklärt die Reiner Kartengeräte GmbH & Co. KG., dass der Chipkartenleser cyberJack RFID komfort der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.reiner-sct.com/manual REINER SCT Reiner Kartengeräte GmbH & Co. KG Baumannstr. 16-18 78120 Furtwangen Tel.: +49 (7723) 5056-0 info@reiner-sct.com www.reiner-sct.com